



### 1 - PRODUTO

Acabamento Acrílico Simplex Hospitalar

### 2 - DESCRIÇÃO

SIMPLEX HOSPITALAR é o tratamento de pisos ideal para área hospitalar devido ao seu baixo odor e praticidade de aplicação. Sua composição balanceada reúne as funções de selador e de acabamento. Aplicável em qualquer piso lavável, SIMPLEX HOSPITALAR dispensa lustro com enceradeira. Pode ser lavado com água e detergente, sem prejudicar o brilho. Promove brilho de molhado e possui alta resistência ao tráfego.

### 3 - APLICAÇÃO:

O produto é indicado para dar brilho e proteger pisos frios, em estabelecimentos hospitalares e alimentícios, onde é imprescindível o tráfego de pessoas. Devido ao seu baixo odor não necessita bloquear o local para aplicação, apenas demarcar as áreas onde será aplicado. Promove o brilho de molhado imediatamente após a secagem da película, dispensando o uso de enceradeira. Com polimento em HS (High Speed), o resultado de SIMPLEX HOSPITALAR é potencializado, tanto no aspecto brilho, quanto no aspecto durabilidade.

### 4- CARACTERÍSTICAS DA PELÍCULA:

Após totalmente coalescida e seca, a película formada apresenta as seguintes características: Brilho intenso, sem a necessidade de polimento; Transparente, incolor e Baixo odor;

Alta dureza;  
Excelente resistência ao tráfego;  
Excelente resistência à água;  
Alta resistência a detergentes;  
Antiderrapante;  
Por ser de natureza acrílica, apresenta grande estabilidade à luz, eliminando problema de escurecimento da superfície;  
Baixa resposta ao lustro em Low Speed;  
Baixa tendência de esfarelamento.

### 5 - MODO DE USAR

Aplicar SIMPLEX HOSPITALAR no piso limpo e seco, usando mop aplicador ou pano e rodo, sem deixar falhas. Deixar secar por 30 a 40 minutos e aplicar a próxima camada. Usar o mesmo procedimento até completar o número definitivo de camadas (4 a 6, dependendo do tipo de piso), seguindo as seguintes recomendações:

- Isolar a área a ser tratada;
- Colocar uma pequena quantidade de SIMPLEX HOSPITALAR em um balde limpo;
- Se o mop aplicador for novo, umedecê-lo com água limpa, espremendo com força, para remover o máximo possível de água;
- Mergulhar o mop no produto e espremer até que não pingue mais;
- Aplicar o produto sobre o piso, em movimentos uniformes, iniciando pelos cantos e bordas das paredes. Reumedecer o mop a cada 5m<sup>2</sup>;
- Só aplicar a camada seguinte quando a anterior estiver completamente seca;
- Para aumentar a dureza do filme, recomendamos polir com High-Speed e fibra champagne, logo após a secagem da última camada.

**Conservação diária:** fazer limpeza úmida ou molhada com limpador neutro. Quando perceber perda de brilho, fazer limpeza molhada profunda e reaplicar uma ou duas camadas. Para grandes áreas, um programa de manutenção poderá ser desenvolvido junto ao Distribuidor Licenciado Oleak.

**Remoção:** usar Polish Strip Coat, seguindo as instruções de uso do produto.

A frequência deste procedimento depende dos cuidados tomados durante a manutenção. Em locais onde a manutenção é feita corretamente, a remoção total só é necessária a cada 2 anos.

## 6- NÚMEROS DE CAMADAS

Para se obter um filme de espessura adequada, são necessárias pelo menos 4 a 6 camadas de SIMPLEX HOSPITALAR.

## 7- TEMPO DE SECAGEM

É difícil precisar o tempo de secagem da película, pois este depende de vários fatores, tais como: temperatura ambiente, tipo de piso, umidade relativa do ar, ventilação no ambiente, espessura do filme, se o piso está ou não selado, etc. Recomenda-se esperar, pelo menos, 40 minutos entre uma camada e outra e, pelo menos, 2 horas para liberar a área ao tráfego.

## 8- RENDIMENTO

Em pisos tratados: 80m<sup>2</sup> por litro.

Em pisos não tratados: 60 a 70 m<sup>2</sup> por litro.

## 9- CUIDADOS NO MANUSEIO E ESTOCAGEM

Manter a embalagem bem fechada;

Evitar a estocagem sob condições extremas de temperatura;

Evitar o contato com a pele, utilizando as ferramentas corretas de aplicação. Se o manuseio for inevitável, usar luvas de borracha.

Lavar bem as mãos após o uso.

Em contato com os olhos, lavar imediatamente com água, em abundância.

Em caso de ingestão acidental, procurar um médico.

Prazo de validade: 24 meses.

## 10- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Cor: Branca
- Teor de ativos: 24% a 26%
- Aspecto: Líquido leitoso
- Densidade a 20/4°C: 1,010/1,040
- pH: 8,00/9,00
- Odor: Característico da fragrância

## 11- COMPONENTES DA FÓRMULA

- Emulsão de polímero acrílico
- Emulsão de cera de polietileno
- Metildiglicol
- Etildiglicol
- Tributóxiethyl Fosfato
- Conservantes
- Fragrância

## 12- APRESENTAÇÃO

- Caixas com 4 bombonas (PET) de 5 litros.

## 13- REGISTROS OFICIAIS E

### DOCUMENTAÇÃO:

- Produto Saneante Notificado na Anvisa,
- N°: 25351.549020/2014-39
- Ficha de Segurança disponível.